

# Tırnak Törpü Makinesi

Kullanım Kılavuzu



# Kullanıcı Kılavuzu

## TIRNAK CİHAZI

NAIL DRILL, tırnak dekorasyonu için bir fikir şekillendirme aracıdır. Sol veya sağ elini kullanan tırnak teknisyenleri için ileri ve geri çift yönlü rotasyonlara, 0 ila 15.000 rpm arasında ayarlanabilir hıza, tırnakları bitirmek için uygun olan esnek bir uzantıya sahip sessiz ve pürüzsüz çalışma el aletine sahiptir.

### Teknik özellikler:

Voltaj: 100-240VAC 60Hz, 220-240 VCA 50Hz (Açıklama: Kullanmadan önce, lütfen hangi voltaj girişinin kontrol edildiğini doğrulayın)

**Güç : 10W**

**Toplam: 2,35 mm (3/32")**

**Nominal Hız: 15, 000rpm maks.**

**Kutu İçeriği: Güç Kutusu, Hızlı Değiştirilebilir El Aleti, El Aleti Kızağı, Uçlar ve Şaft.**

### Nasıl Kullanılır

- 1.El parçası fflex fişini ana kontrol makinesindeki güç çıkış soketine takın.
2. El parçası üzerindeki Orta parçayı kaldırarak aynaya bakın ve Ucu takın/değiştirin ve aynayı sağa döndürerek sıkın.
3. Kontrol cihazını uygun güç kaynağına bağlayın.
4. "İLERİ" veya "GERİ" yön modunu seçin ve ardından makineyi çalıştırmak için "Açık" konumuna getirin.
5. Hız kontrol kolunu kaydırarak ihtiyacınız olan hız seviyesini seçin.

### Önlemler:

1. Lütfen uygun güç kaynağı voltajını kullanın.
2. Lütfen cihaz iyice sabitlendikten sonra kullanmaya başlayınız.
3. Çalışma sırasında herhangi bir anormal hareket/gürültü fark edildiğinde lütfen makineyi durdurun.
4. Hızı aniden değil, kademeli olarak ayarlayınız.
5. Makine çalışırken dönen herhangi bir parçaya dokunmayınız.
6. Yön değiştirmek için önce makineyi durdurun.
7. Kontrolörün havalandırma kızaklarına bez veya başka bir şey koymayın ve tozdan uzak tutun.
8. Makineyi durdurduktan sonra fişi güç kaynağından çıkarın.

## Cihaz Özellikleri





**Üretici Firma :**

**Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.**  
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,  
Guangzhou, CHINA

**İthalatçı Firma :**

**EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.**  
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi  
42050 Karatay KONYA  
☎ 0850 255 42 42

MARKA :DEFOND

ÜRÜN KODU :SN-06

GERİLİM: 220V-240V.60hz GÜÇ: 12W

AGIRLIK: 0.85KG

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve East Medikal'in bir taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır. East Medikal, bu belgede görünebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir ve ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili kısmi garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyalle ilgili olarak açık veya kısmi hiçbir garanti vermez. Eastmedikal., bu belgenin ve program materyalinin kullanımıyla bağlantılı veya kullanımından kaynaklanan tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

**LÜTFEN BU BİLGİLERİ İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.**

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle 0850 255 42 42 telefondan iletişime geçin.

SATINALMA TARİHİ

FATURA NUMARASI

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SATIN ALMA TARİHİNİZİ VE FATURA NUMARANIZI NOT EDİN